

Nova Hüppe

Trend 200 – einteilig

Montageanleitung

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt

////
nova hüppe
////

Zu dieser Anleitung

Die Montage der Markise darf nur nach dieser Anleitung und den dazugehörigen Dokumenten erfolgen. Arbeitsschritte, die nur für einen bestimmten Markisentyp gelten, sind an den entsprechenden Stellen beschrieben bzw. gekennzeichnet.

Diese Anleitung an den Nutzer weitergeben.

! Dieses Symbol weist auf Gefährdungen hin.

→ Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

Bevor Sie zur Baustelle fahren

→ **Überprüfen Sie die Markise und das Zubehör auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Prüfen Sie, ob die Lieferung mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.**

Werkzeug, das Sie für die Montage benötigen

- Rollmaß und Bleistift
- standfeste Leitern
- Torx- Schraubendreher, Größe 9 + 20
- Innensechskantschlüssel Größe 2.5 , 3+4
- Maulschlüssel Schlüsselweite 10 + 17
- Seitenschneider
- Motor-Probekabel (nur bei Motorantrieb)
- 2 Ablageböcke
- Handbohrmaschine und Bohrer
- Richtschnur

Qualifikation

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt:

- Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Leitern und Gerüsten
- Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen
- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
- Einbringung von Befestigungsmitteln
- Beurteilung der Bausubstanz
- Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird über eine dieser Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

! **Elektroarbeiten:** Die elektrische Festinstallation muss gemäß VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Die beigelegten Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.

Transport

! Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht für das Transportmittel dürfen nicht überschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändern.

Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Die Verpackung der Markise ist vor Nässe zu schützen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich lösen und zu Unfällen führen. Die zum Zwecke der Wareneingangskontrolle geöffnete Verpackung muss für den Weitertransport wieder sachgerecht verschlossen werden.

Die Markise ist nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so dass diese nicht mehr unter engen Platzverhältnissen gedreht werden muss. Der Hinweis auf dem Markisenkarton mit Lage- oder Seitenangabe ist zu beachten.

Hochziehen mit Seilen

! Muss die Markisenanlage in einen höheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden, so ist die Markise:

- aus der Verpackung zu nehmen
- mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann
- in waagerechter Lage gleichmäßig hoch zu ziehen.

Entsprechendes gilt auch für die Demontage der Markise.

Aufstiegshilfen

! Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden.

Sie müssen einen festen Stand haben und genügend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen welche eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

Absturzsicherung

! Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen zu nutzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung



! Markisen dürfen nur für ihren in der Bedienungsanleitung definierten Verwendungszweck eingesetzt werden. Veränderungen, wie An- und Umbauten, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

Zusätzliche Belastungen der Markise durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können zu Beschädigungen oder zum Absturz der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

Befestigungsmittel

→ Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Scheiben und Dübel, gehören nicht zum Lieferumfang der Markise. Die Markise erfüllt die Anforderungen der im CE-Konformitätszeichen angegebenen Windwiderstandsklasse (siehe Leistungserklärung).


Montagekonsolen



Prüfen Sie, ob die gelieferten Montagekonsolen für Decke (Abb. A) bzw. Wand (Abb. B) mit der Bestellung übereinstimmen.


Standardmäßig werden zwei Montagekonsolen pro Markisenkasten benötigt.

Befestigung der Montagekonsolen




Die Montagekonsolen werden jeweils an den zweiten Sparren gegenüber den Schienenhaltern versetzt befestigt. Sie dienen lediglich als Montagehilfe und sind für die Funktionsfähigkeit der Markise nicht zwingend erforderlich. Richten Sie die Montagekonsolen Decke (A) oder Wand (B), in Höhe und Tiefe mit einer Richtschnur aus (Abb. C).

Zeichnen Sie die Bohrlöcher auf den Sparren bzw. auf der Wand an. Der Abstand von Unterkante Sparren bis Unterkante Halter beträgt 140 mm. Bohren Sie Löcher an den angezeichneten Stellen und schrauben Sie die Montagekonsolen fest (Abb. D).








Führungsschienenhalter



Ausfall /mm	Halter je Schiene
0 – 2000	2
2001 – 3500	3
3501 – 4500	4

Prüfen Sie, ob die gelieferten Führungsschienenhalter mit der Bestellung übereinstimmen.

Montage der Führungsschienenhalter und der Tuchstützdraht-Winkel



Zeichnen Sie die Führungsschienenhalter an den Sparren an. (Abstände siehe Abb. E, Achsmaß siehe Abb. G). Bohren Sie Löcher an den angezeichneten Stellen und schrauben Sie die Führungsschienenhalter fest. Drehen Sie dabei die Klemmschrauben (Abb. F) 2–3 mm heraus, damit die Schiene einrasten kann.

Hinweis: Achten Sie hierbei auf die Flucht der Führungsschienenhalter. Diese können Sie gegebenenfalls seitlich etwas verschieben.



➔ Beachten Sie, dass das Achsmaß der Markise (Abb. G) auch das Bestell- und Befestigungsmaß ist!

Bei Markisenfeldern mit Breite oder Ausfall über 400 cm kann es zu einem verstärkten Tuchdurchhang kommen. In Grenzfällen kann hier durch den Einsatz eines zusätzlichen Tuchstützdrahts entgegengewirkt werden.

Montieren Sie die Tuchstützdraht-Winkel (Abb. H) wie abgebildet auf den äußeren Sparren in der Mitte des Markisenausfalls.

(Abb. I) Das Befestigungsmaß Mitte Loch der Führungsschienenhalter (A) ist auch das Befestigungsmaß Mitte Loch der Tuchstützdraht-Winkel (B).

Montage des Markisenkastens






- Legen Sie die Markise auf zwei bereitgestellte Ablageböcke
- Packen Sie die Markise aus (Karton, Folie)
- Nehmen Sie nun den Boden ab und legen diesen zur Seite.
- Stellen Sie zwei gleich hohe Leitern standsicher unter die Montagekonsolen der Markise.
- Legen Sie den Markisenkasten oben auf die Leitern. Vergewissern Sie sich dabei, dass der Markisenkasten sicher liegt und nicht herunter fallen kann.

! Achtung! Arbeiten Sie in größeren Höhen, besonders auf Balkonen, nie ohne geeignete Absturzsicherung!


- Heben Sie mit Ihrem Kollegen den Markisenkasten gleichmäßig an und steigen Sie auf die Leitern. Hängen Sie den Markisenkasten gerade in die Montagekonsolen Wand- bzw. Decke ein (1).
- Lassen Sie den Markisenkasten dann vorsichtig herunterklappen.
- Schrauben Sie die kleinen Senkschrauben (2) mit einem Torx-Schraubendreher Größe 20 aus den Zapfen der Seitenlager.
- Hängen Sie die mitgelieferte Kurbel in die Getriebestange ein bzw. schließen Sie den Motor an ein Motorprüfkabel an.
- Lassen Sie die Fallstange ca. 10 cm herausfahren.

Montage der Führungsschienen (Markisenkasten)



- Legen Sie Pappe o. ä. auf den Boden unter die Führungsschienen!
- Schieben Sie die Führungsschienen (1) gleichmäßig bis zur Hälfte der Zapfen der Seitenlager (2) auf.
- Führen Sie die Laufräder (3) der Fallstangenzapfen in die dafür vorgesehene Gasse der Führungsschienen (4).
- Schieben Sie die Führungsschienen dann vorsichtig weiter bis zum Anschlag.
- Verschrauben Sie diese an die dafür vorgesehenen Stellen an der Innenseite (5). Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe komplett versenkt sind. Die Fallstangenzapfen könnten sonst daran hängen bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Führungsschienen nicht verkratzen.


Montage der Zugbänder



Die Zugbänder:

- über die Umlenkrolle im Markisenkasten legen (1)
- in den unteren Schlitz der Führungsschiene legen
- fahren Sie die Markise wieder ganz zu
- um die untere Umlenkrolle führen (2)
- im mittleren Schlitz der Führungsschiene zurückführen
- Zugbänder ziehen (ca. 300 mm) und den Schnapphaken (3) in den Laufwagen einschieben (4) bis dieser eingerastet ist

→ Die Montage und Demontage der Zugbänder macht man am besten zu zweit!



Hinweis: Der Schnapphaken befindet sich ab Werk im Fallstangenschlitten und muss zur Montage der Zugbänder entriegelt und herausgenommen werden.


! Achtung: Zugbänder nicht verdrehen!

Zum Entriegeln der Zugbänder entfernen Sie die kleinen Stopfen (5) aus den Seitenkappen, stecken Sie einen Schraubenzieher in die untere Öffnung der Laufwagen und drücken diesen nach oben.

Verschließen Sie Öffnungen wieder mit den Stopfen.

! Achtung: Zugbänder sind unter Spannung!


Montage der Führungsschienen (Führungsschienenhalter)



Heben Sie die Führungsschienen gleichmäßig an und drücken Sie diese in die schon montierten Führungsschienenhalter.


Benutzen Sie gegebenenfalls standfeste Leitern dazu.

! Achtung: Werden nicht alle Führungsschienen gleichmäßig angehoben, können diese beschädigt werden.



Ziehen Sie alle Klemmschrauben (1) mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel fest.


Montage des Markisenbodens



→ Lassen Sie die Markise komplett ausfahren

- Stellen Sie zwei gleich hohe Leitern standsicher unter die Markise
- Legen Sie den Markisenboden oben auf die Leitern. Vergewissern Sie sich dabei, dass dieser sicher liegt und nicht herunterfallen kann
- Nehmen Sie den Boden (1) und hängen Sie diesen in die Stützbügel (2) ein. Drücken Sie die Gleitschalen (4) dabei nach hinten.
- Klappen Sie den Boden hoch und verschrauben Sie diesen dann von unten (3) mit einem Torx-Schraubendreher Größe 9.
- Clipsen Sie die Gleitschalen (4) in die Nut des Bodens ein.

Tuchstützdrahtspanner




Bei einer Breite ab 450 cm und einem Ausfall von 450 cm ist ein Tuchstützdrahtspanner im Lieferumfang enthalten.

Schieben Sie die Schrauben (1) in den Schlitz der schon montierten Tuchstützdraht-Winkel und ziehen Sie die Muttern (2) fest.


Schneiden Sie den Tuchstützdraht auf Länge

Hinweis: (theoretisch: Bestellmaß Markise minus 73 mm, jedoch Länge vorher prüfen!



Führen Sie den Tuchstützdraht (3) durch die Spanner (4) in die Drahtklemmen (5).



- Drehen Sie die Klemmschrauben (6) mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel fest.
- Drehen Sie die Spanner gleichmäßig rechts und links auf die Schrauben der Tuchstützdraht-Winkel.
- Drehen Sie die Spanner abwechselnd solange bis der Tuchstützdraht stramm gespannt ist.



Probelauf

Lassen Sie die Markise wieder einfahren.
Kontrollieren Sie hierbei ob die Zugbänder sauber über die Umlenkrollen laufen und nicht verdreht sind.

Ausrichten



Messen Sie die Diagonale (A) und die Breite (B) nach.
Die beiden Maße von A und die beiden Maße von B müssen gleich sein.

Stimmt die Diagonale/Breite nicht, lockern Sie die Schrauben (1, 2+3) und verschieben die Markise auf das richtige Maß. Ziehen Sie die Schrauben dann wieder fest.

Die Endlage des Motors ist im Werk schon voreingestellt.

Wollen Sie die Endlage verstellen, so gehen Sie wie es in der mitgelieferten Einstellanleitung des Motors beschrieben ist, vor (hierzu benötigen Sie das Somfy Montagekabel Universal oder das Setting Tool WT).

Unkontrollierte Bedienung

! Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr!

Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherungen auszuschalten oder die Stecker Kupplung am Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von außen) installiert werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmöglich macht.

Quetsch- und Scherbereiche

! Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z.B. Fallstange und Kasten, sowie sich begegnenden Profilen. Kleidungsstücke bzw. Körperteile können von der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!

Wird die Markise in einer Höhe unter 2,5 Meter über zugängliche Verkehrswege montiert, so darf die Markise nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betätigt werden. Elektrische Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in diesem Fall nicht zulässig.

Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils, aber von den beweglichen Teilen entfernt, in einer Höhe von vorzugsweise 1,3 Meter angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu beachten).

Übergabe

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu übergeben. Er ist umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufzuklären. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schäden an der Markise und zu Unfällen kommen.


Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einer eventuellen Übertragung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklärt das Montageunternehmen dem Nutzer, ob die vom Hersteller angegebene Windwiderstandsklasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsächlich erreichte Windwiderstandsklasse dokumentieren.

Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen und bei Frostgefahr auszuschalten.

Der Kunde bestätigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausführung der Markise und der Montage, die Montagezeit und das Abnahmegespräch mit den Sicherheitshinweisen.

Elektroanschluss – Anweisungen für den Elektriker



➔ **Achtung:** Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen, bei nicht DIN gerechter Ausführung der Anschlüsse oder bei Missachtung der anerkannten Regeln der Technik, haften weder Motor- noch Markisenhersteller für Material- oder Personenschäden (siehe Zeichnung): Schalter für Markisenmotore müssen unbedingt elektrisch und mechanisch verriegelt sein.

❗ **Schließen Sie an einen einpoligen Schalter niemals mehr als einen Motor an!**
Nur mit Gruppensteuerungen können mehrere Motore mit einem Schalter bedient werden.

Ansteuerrichtlinien für Rohrmotore

❗ **Achtung:** Einsteckmotoren entsprechen in mancher Hinsicht NICHT anderen haushaltsüblichen, elektrischen Verbrauchern! Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Ansteuerrichtlinien.

- Motoren niemals parallel ansteuern.
- Motoren niemals gleichzeitig mit AUF- und AB-Signal ansteuern.
- Umschaltpausen zwischen AUF- und AB-Befehl von ca. 0,5 Sekunden einhalten.

Um Defekten an Mikroschaltern von Antrieben vorzubeugen sind nachfolgend die häufigsten Ursachen für Überlastung der Endschalter erklärt.

a. Parallelschaltung von zwei oder mehr Antrieben

Die parallel geschalteten Antriebe haben nie genau die gleiche Laufzeit. Deshalb wird der zuerst abschaltende Antrieb von den noch laufenden Antrieben mit einer induktiven und kapazitiven Spannung auf der Gegenwicklung erregt.

Diese Rückspannungen, die bis zu 1.000 Volt ! betragen können, setzen den abgeschalteten Antrieb in die Gegenrichtung in Bewegung, bis dieser über den Endschalter wieder Netzspannung erhält und wieder in die andere Richtung läuft. Diese Pendelbewegungen setzen sich fort, bis alle parallel geschalteten Antriebe in ihren Endlagen angekommen sind. Bei jedem Umschalten auf diese Art wird der Endschalter überlastet und beschädigt (siehe auch Punkt c. »Zu kurze Umschaltpausen«). Zunächst wirkt sich dies, abgesehen von den Pendelbewegungen, oft in veränderten Endlagen des Behanges aus. Im Extremfall verschweißen die Endschalter dauerhaft was zu einer permanenten Ansteuerung des Motors führt.

b. Gleichzeitiger Auf- und Ab-Befehl

Durch die Verwendung von nicht gegenseitig verriegelten Schaltern oder mehrfach installierten Schalterstellen ohne Verriegelung kann gleichzeitig die Auf- und Ab-Richtung angesteuert werden. Dies ist nicht zulässig, weil durch

die entstehende Gegeninduktion in den Wicklungen des Motors die Endschalterkontakte überlastet werden (die Schädigungen sind mit dem unter Punkt a. beschriebenen vergleichbar).


c. Zu kurze Umschaltpausen

Bei einigen Installationen musste festgestellt werden, dass Umschaltpausen zwischen Auf- und Ab-Signalen nicht eingehalten wurden. Die Steuerung muss beim Wechseln der Laufrichtungen eine Umschaltpause von ca. 0,5 Sekunden einhalten. Dies ist erforderlich, damit der Antrieb mechanisch zum Stillstand kommt, die Induktionsspannungen im Motor und die Ladung des Kondensators abgeklungen ist. Wird ein Antrieb zu schnell umgeschaltet, so treten kurzfristig extrem hohe Ströme auf, welche die Kontakte des ansteuernden Relais beschädigen und – manchmal nur vorübergehend – verschweißen können. Dies führt dazu, dass beide Laufrichtungen gleichzeitig angesteuert werden. In der Folge werden die Mikroschalter des Antriebs beschädigt. (siehe Punkt b.) Fehler dieser Art treten insbesondere bei programmierbaren Anlagen (SPS, EIB) oder selbst entwickelten Relaisschaltungen immer wieder auf.

Alle durch die beschriebenen Effekte verursachten Störungen treten meist erst nach einer gewissen Betriebszeit auf, da die Endschalter den Belastungen nur einige Male standhalten. Bei den gelieferten Steuerungen oder Schaltern sind all diese Punkte berücksichtigt.

Was ist, wenn...

...die Fallstange mittig an den Markisenkasten anfährt?




Wie auf den Zeichnungen dargestellt, fahren die Fallstangen teilweise mittig gegen den Markisenkasten. Die Fallstange macht einen Bogen.

Mögliche Ursachen hierfür können sein:

Die Zugspannung auf beiden Seiten ist zu hoch.

- **Lösung:** Prüfen Sie die Zugspannung (siehe Punkt »Montage der Zugbänder«, S. 8). Nehmen Sie eine Umwicklung der Zugbänder von den Gurtscheiben herunter.

...die Fallstange schief an den Markisenkasten anfährt?



Mögliche Ursachen hierfür können sein:

Die Markise ist bei der Montage nicht diagonal ausgerichtet worden.

- **Lösung:** Messen Sie die Breite und Diagonale wie unter (Punkt »Ausrichten«, S. 10) beschrieben nach, und richten Sie die Markise dementsprechend aus.

Die Zugspannung auf der rechten Seite bzw. Schiene ist zu hoch.

- **Lösung:** Prüfen Sie die Zugspannung (siehe Punkt »Montage der Zugbänder«, S. 8). Nehmen Sie eine Umwicklung des Zugbandes von der Gurtscheibe herunter. *Die Gurtspannung muss ca. 30 cm betragen.*

Die Zugspannung auf der linken Seite bzw. Schiene ist zu niedrig.

- **Lösung:** Prüfen Sie die Zugspannung (siehe Punkt »Montage der Zugbänder«, S. 8). Geben Sie eine Umwicklung des Zugbandes mehr auf die Gurtscheibe. *Die Gurtspannung muss ca. 30 cm betragen.*


Das Markisentuch ist etwas schief genäht.

- **Lösung:** Unterlegen Sie das Markisentuch mit einem kleinen Stoffrest unter der äußeren rechten Naht. Hierzu muss die Markise ganz ausgefahren werden. Das bewirkt, dass das Markisentuch etwas dicker aufwickelt und die Fallstange näher an den Markisenkasten bringt.

Das linke Federpaket ist defekt.

- **Lösung:** Lösen Sie das Gurtband auf der linken Seite. Versuchen Sie die Gurtscheibe zu drehen. Lässt sich die Gurtscheibe gar nicht oder ganz leicht drehen, ist es defekt und muss erneuert werden.

...die Bespannung im ausgefahrenen Zustand durchhängt?



Mögliche Ursachen hierfür können sein:

Die Zugspannung ist auf einer oder auf beiden Seiten zu niedrig.

- **Lösung:** Prüfen Sie die Zugspannung (siehe Punkt »Montage der Zugbänder«, S. 8). Geben Sie eine Umwicklung der Zugbänder mehr auf die Gurtscheiben. *Die Gurtspannung muss ca. 30 cm betragen.*

Eines oder beide Federpakete sind defekt.

- **Lösung:** Lösen Sie die Gurtbänder. Versuchen Sie die Gurtscheiben zu drehen. Lässt sich eine oder beide Gurtscheiben gar nicht oder ganz leicht drehen, sind diese defekt und müssen erneuert werden.

Die Endlage des Motors ist nicht richtig eingestellt – die Fallstange fährt zu weit aus.

- **Lösung:** Stellen Sie die Endlage des Motors gemäß der mitgelieferten Einstellanleitung neu ein.

Ab einem bestimmten Ausfall und einer bestimmten Breite ist ein Tuchstützdraht vorgesehen um den Tuchdurchhang zu begrenzen (Montage wie auf den Seiten 5 und 9 beschrieben).

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4+6
26135 Oldenburg
Telefon +49 441 39036-0
Fax +49 441 39036-36
www.novahueppe.de



Nova Hüppe bei Facebook

